

速度計 (km/h)

現在速度、システム起動時からの平均速度・時間を表示します。クルーズコントロールが ON の時は枠の色が変わり明滅します。

