

項目		仕様	備考
対応車種		NHM20系プリウス	2003.9～2005.9生産分、純正ナビ付に対応
通信	CAN通信速度	500kbps固定	ISO11898、CAN2.0B準拠
	RS232C通信速度	230.4kbps固定	データ8ビット、パリティ無し、ストップビット1
表示項目	HVバッテリー	SOC	3Digit表示、0.5%分解能 グラフスケールは40～80%
		電圧	3Digit表示、1V分解能 グラフスケールは180～285V
		電流	4Digit表示、0.1A分解能 グラフスケールは0～±105A
		電流ログ	45秒間 4km/h以上のとき動作
		温度	最高温度、2Digit表示 単位は摂氏
	エンジン	回転数	4Digit表示、32rpm分解能 ・グラフスケールは0～4300rpm ・1500rpm以下はグリーン ・1501～3000rpmはイエロー ・3001rpm以上はレッド表示 ・枠色:エンジンON時ワインレッド エンジンOFF時パープル
		水温計	2Digit表示、1分解能 単位は摂氏
	燃費	瞬間燃費	3Digit表示、0.1km/l分解能 ・グラフスケールは0～52.5km/l ・15.0km/l以下はレッド ・15.1～25.0km/lはイエロー ・25.1～35.0km/lはグリーン ・35.1km/l以上はスカイブルー
		区間燃費	500m毎に13.5km区間を表示 同上
		起動時燃費	システム起動時からの燃費と走行距離を表示 ・0～999km、0～99.9km/l
		通算燃費	リセットからの燃費と走行距離を表示 ・0～999km、0～99.9km/l
		速度	3Digit表示、1km/h分解能 ・グラフスケールは0～105km/h ・クルーズコントロールONで枠色が明滅
	更新速度	CANパケット速度とビデオ垂直同期周波数のいずれか遅いほう CANパケットの欠落無し	
	操作	表示切換え	ステアリングMAPキーを一回押すごとにナビ画面と切換え
通算燃費リセット		ステアリングMAPキーを長押し(約2秒間)する事でリセット	外部スイッチによる切換えも可能
バックアップ項目		通算燃費 区間燃費 距離計補正值	前回燃費を描画色を薄くして表示
付属品		取扱説明書 ワイヤーハーネス	一部 一個
環境	電源電圧	DC10～16V、0.4A	
	動作温度	-10～+50	